Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre à énergie solaire. Le bracelet élastique en silicone ultra résistant, le grand boîtier et la lunette rotative font de cette montre un accessoire parfait pour les sportifs. Grâce à l'énergie solaire, vous pouvez la recharger n'importe où : il suffit juste que le soleil brille.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre solaire à quartz (pile bouton rechargeable ML2016 incluse)
- Mode d'emploi

Chargement

NOTE :

Afin d'économiser de l'énergie, la montre se trouve, lors de la livraison, en mode veille. Exposez simplement la montre à la lumière pour quitter le mode veille.

La montre bracelet solaire se recharge avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle. Le module solaire transforme la lumière du soleil en une énergie propre et respectueuse de l'environnement pour recharger la pile bouton de la montre. Idéalement, la montre devrait être rechargée chaque semaine pendant 3 à 4 heures, exposée à une lumière de 10 000 lux (lampe néon, à une distance d'environ 8-10 cm).
Pendant le chargement, veillez à ce que la montre ne surchauffe pas pour éviter de l'endommager.
En pleine charge, l'accumulateur peut tenir jusqu'à environ 3 mois. Vous pouvez couper l'alimentation électrique de la montre en tirant légèrement la couronne hors de la montre. Coupez l'alimentation électrique pour économiser de l'énergie lorsque vous ne comptez pas utiliser la montre pendant une période prolongée.

NOTE :

Lorsque la pile de la montre est presque vide, l'aiguille des secondes se déplace alors seulement de 2 secondes toutes les 2 secondes. Cela vous indique que la pile est presque vide, mais que l'heure est encore affichée correctement. Rechargez votre montre au plus vite.

Temps de chargement

Le temps de chargement de la montre dépend de l'éclairage de la lumière à laquelle elle est exposée.

Intensité lumineuse	Source	Temps de chargement (complet)
10 000 lux	Lampe fluorescente distance 8-10 cm	50-60 h
30 000 lux	Lumière du soleil	18-23 h

Réglage de l'heure

Tirez la couronne hors de la montre puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre (ou inverse) jusqu'à ce que les aiguilles indiquent l'heure souhaitée.
Enfoncez ensuite la couronne de nouveau complètement dans la montre. L'aiguille des secondes tourne brièvement, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Vérifier le niveau de charge de la pile

Attendez que l'aiguille des secondes se trouve sur le 12.
Tirez ensuite la couronne légèrement hors de la montre puis enfoncez-la de nouveau.
L'aiguille des secondes indique l'état de la pile. Si l'aiguille pointe sur 6, cela signifie que la pile est presque vide. Si l'aiguille s'arrête sur le 7, cela signifie que la pile est à moitié chargée. Si l'aiguille s'arrête sur le 8, la pile est entièrement chargée.
Quelques instants après avoir actionné la demande de vérification du niveau de la pile, la montre se remet en marche normalement.

NOTE :

Si l'aiguille des secondes ne s'est pas arrêtée sur le 12 lorsque vous avez tiré la couronne, le niveau de charge indiqué sera faux. Le cas échéant, répétez le processus à la prochaine occasion.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7259 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.08.2015

© REV2 – 26.08.2015 – BS/TH//SK